

AEG

NÁVOD K OBSLUZE

Digitální bezšňůrový telefon VENTURA COMFORT 8



Bezšňůrový telefon ve standardu DECT s funkcí SMS

Toto zařízení umožňuje používat služby zobrazení čísla volajícího (CLIP) a SMS. Pokud chcete těchto služeb využívat, musíte si je zaktivovat u svého operátora.



Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití.

Tento bezšňůrový telefon je možno používat v souladu s Generální licencí
č. GL-23/R/2001 (pro Českou republiku), VPR-7/2001 (pro Slovensko)

Srdečně blahopřejeme

ke koupi Vašeho telefonu DECT s funkcí SMS!

Přečtěte si prosím podrobně tento manuál, abyste věděli, jak Váš telefon funguje. Tento telefonní přístroj je určen pouze pro použití v telekomunikační síti ČR a SR. V případě jakýchkoliv problémů nejdříve kontaktujte dodavatele zařízení.

Bezpečnostní pokyny



Neumísťujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (topných ventilátorů apod.) a nevystavujte jej nikdy přímému slunečnímu záření, zdrojům nadměrné prašnosti nebo otřesům.



Vkládejte jen **schválené, dobíjecí akumulátory** stejného typu! **Nikdy obyčejné (nedobíjecí) baterie**, neboť tyto mohou přivodit újmu na zdraví a úrazy!



Vkládejte dobíjecí akumulátorový blok popř. akumulátory se správnou **polaritou**; dbejte upozornění na akumulátorovém bloku/akumulátorech a v přihrádce pro akumulátory!



Používejte jen typy akumulátorů uvedené v tomto návodu k obsluze!



Může být ovlivněna funkce lékařských přístrojů. Respektujte technické podmínky okolního prostředí (lékařských praxí).



Přenosná část může způsobovat nepříjemný brum ve sluchadlech pro nedoslýchavé.



Neumísťujte základnovou stanici v koupelnách nebo ve sprchách. V místě instalace by měla panovat teplota v místnosti mezi +5 °C a +35 °C a vlhkost vzduchu mezi 25 % a 85 %.



Používejte **jen dodaný síťový napáječ** uvedený v návodu k obsluze.



Akumulátory a telefon likvidujte ekologickým způsobem!

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo prohlášení:	102
Identifikace dovozce:	MICOS spol. s r. o. Vápenice 17 796 01 Prostějov
IČO:	00533394
Název výrobku:	Bezšňůrový telefonní přístroj SMS s frekvenční volbou s adaptérem, kód 1112
Model/Typ:	Ventura SMS (obchodní název také Ventura Comfort 8, Nordic, Synergy 600)
Rozhraní:	analogové
Výrobce:	ITM Technology AG Siemensstrasse 2 76344 Eggenstein, Germany
Určení a popis výrobku:	bezšňůrový telefonní přístroj SMS, pro připojení k analogovému rozhraní veřejné telekomunikační sítě, AC/DC adaptér, typ SGW-065EU-01, input: 230 VAC/50 Hz/30 mA, output 1: 6,5 VDC/150 mA, output 2: 9 VAC/150 mA
Způsob posouzení shody:	Posouzení shody bylo provedeno na základě a v souladu s z. č. č. 22/1997 Sb., §12 odst. 4 písm.b, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 168/1997 Sb. § 3, a na nařízení vlády č. 169/1997 Sb., § 4 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
Použité normy dle nařízení vlády č. 169/1997 Sb.:	EMC: EN 301 489-6: 09/2000 Rádiové parametry: ČSN ETSI EN 301 406: 01/2001 Telekomunikační parametry: CTR 6, TBR 6, ES 201 912 V 1.1.1 (SMS)
Použité normy dle nařízení vlády č. 168/1997 Sb.:	elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950:1992+A1:1993 +A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 + A11:1997

Dokumenty osvědčující posouzení shody:

Test report EN 60950, č. ET 90B-08-032 ze dne 3. 9. 2001, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, Test report ES 201912 V1.1.1 č. 770202-1 ze dne 29. 8. 2002 vydaný PZT GmbH, Wilhelmshaven, test report TBR 6 PP, č. ET 90B-10-004 ze dne 4. 10. 2001, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, test report TBR6 FP, č. ET90B-08-032 ze dne 8. 9. 2001, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, test report TBR22, č. ET90B-07-021, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, test report TBR 10 PP, č. ET90B-07-021-1, vydaný TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong

všechny na dobu neurčitou.

Potvrzení dovozce splňování základních požadavků:

MICOS, spol. s r. o. potvrzuje, že výrobek splňuje základní požadavky technických předpisů a norem určených pro tento výrobek za podmínek obvyklého, popř. úřadem, nebo dovozcem určeného užívání, zároveň potvrzuje, že výrobek je bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Prohlášení je vydáváno na výhradní odpovědnost dovozce.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě: V Prostějově 1. 6. 2005

Jméno a funkce odpovědné osoby dovozce:


MICOS spol. s r. o. - provozní úsek
Vápenice 17, 796 01 Prostějov
IČO: 00533394
tel.: 582 330 404
fax: 582 330 404
ing. Vladimír Vilásek
jedenatel společnosti

MICOS, spol. s r. o., Vápenice 17, 796 01 Prostějov, IČO 00533394, OR Brno, C.7046,
držitel ISO:9001 pro oblast výroby, prodejních a distribučních služeb v oblasti telekomunikací,
kancelářské techniky a potřeb, kopírování a reprografických služeb
tel.: 582 307 201, fax: 582 330 159, e-mail: micos@micos.cz


Prohlášení o shodě v elektronické podobě najdete na <http://www.micos.cz>

Obsah

<i>Srdečně blahopřejeme, Bezpečnostní pokyny</i>	2
<i>Prohlášení o shodě</i>	3
<i>Obsah</i>	4
<i>Stručný přehled přenosné části</i>	6
<i>Funkce zvláštních tlačítek</i>	7
<i>Symboly na displeji</i>	7
<i>Stručný přehled základnové stanice</i>	8
<i>Přehled menu</i>	9
<i>Uvedení telefonu do provozu</i>	10
Rozsah dodávky	10
Umístění základnové stanice	10
Pokyny k umístění	10
Připojení základny	10
Uvedení přenosné části do provozu	11
Vložení akumulátorů	11
Zapnutí a vypnutí přenosné části	12
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	12
Nastavení	12
Vypnutí a zapnutí varovných tónů	12
Nastavení hlasitosti vyzvánění	13
Nastavení hlasitosti ve sluchátku (reproduktoru)	13
Nastavení melodie vyzvánění pro interní volání	13
Nastavení melodie vyzvánění pro externí volání	14
Automatický příjem volání	14
Jméno přenosné části	14
Změna jazyku displeje / menu	15
Nastavení data a času	15
Nastavení hlasitosti vyzvánění základny	16
Nastavení melodie vyzvánění základny	16
Výběr základny	16
Odhlášení přenosné části ("sluchátka")	17
Změna kódu PIN	17
Nastavení priority jedné nebo několika přenosných částí	18
Nastavení druhu volby	19
Nastavení délky flash	19
Nastavení pauzy	20
Uvedení do továrního nastavení (reset)	21
Přihlášení přenosné části	21
Telefonování	22
Externí volání	22
Interní volání	22
Opakování volby posledně voleného čísla	23
Volba ze seznamu volajících	23
Volba z telefonního seznamu	23
Přijetí hovoru	24
Hlasité telefonování	24
Hlasité telefonování při volbě čísla	24
Hlasité telefonování během hovoru	24
Vypnutí mikrofonu (Mute)	24

Dětské volání	25
Zapnutí a vypnutí sledování zvuků v místnosti	26
Komfortní funkce u externích volání	27
Upozorňování na druhé volání a střídání hovorů	27
Zpětný dotaz a střídání hovorů	27
Konference pro 3 účastníky (malá konference)	28
Komfortní funkce u externích a interních volání	28
Zpětný dotaz a střídání hovorů	28
Konference pro 3 účastníky (externí-interní-interní)	29
Telefonní seznam	29
Všeobecně	29
Uložení záznamu	29
Změna záznamů v telefonním seznamu	30
Vymazání záznamu z telefonního seznamu	30
Převzetí telefonního čísla ze seznamu volajících do telefonního seznamu	31
Seznam volajících – funkce CLIP	31
Všeobecně	31
Otevření seznamu volajících	32
Smazání seznamu volajících	32
Textové zprávy (SMS)	33
Všeobecně	33
Psaní, ukládání a odesílání SMS	33
Zaslání SMS na fax	36
Zaslání SMS formou hlasu	37
Zaslání SMS na e-mail	38
Seznam příchozích zpráv	39
Čtení SMS	39
Mazání, odpovídání a přeposílání přijatých SMS	39
Potvrzení příjmu	40
Konfigurování menu SMS	41
Přihlášení a odhlášení coby uživatele služby SMS v pevné síti	41
Přesměrování (forward) SMS	42
Přeplnění paměti SMS zpráv	43
Mazání SMS zpráv	43
Selektivní mazání SMS zpráv	43
Smazání všech SMS zpráv	44
Příloha	45
Svépomoc v případě poruch	45
Chyby při přenosu SMS zpráv	45
Údržba	47
Recyklace	47
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení	47
Technické údaje	48
Záruční list	49
Stručný návod k přenosné části	51

Stručný přehled přenosné části



Funkce zvláštních tlačítek


Tlačítko	V klidovém stavu (standby)	V seznamech a menu	V zadávacím políčku
SMS	otevřít menu SMS	opustit menu	opustit menu
MENU	otevřít menu	vybrat záznam	potvrdit záznam nebo nastavení
▼	otevřít seznam volajících	listovat dolů	posunout kurzor doleva
▲	otevřít seznam pro opakování volby	listovat nahoru	posunout kurzor doprava
DEL/⊗	vypnout / zapnout	o jednu úroveň menu zpět	mazání číslic a znaků nebo záznamů

Symbole na displeji

Podle situace ovládání vidíte na displeji následující symboly:

Symbol	Význam
	Indikace stavu nabití akumulátorů v klidovém stavu
	Indikace kurzoru v menu pro výběr podmenu
	Indikace v patičce zobrazení menu, že menu přesahuje zobrazení na displeji
	Blikající kurzor, který indikuje, že je třeba zadávat znaky nebo číslice
	Symbol antény, který indikuje, že je sestaveno spojení se základnovou stanicí
	Je zapnuta funkce hlasitého telefonování
	Blikající symbol: indikuje nové příchozí hovory v seznamu volajících
	x představuje počet volání s tímto telefonním číslem

Stručný přehled základnové stanice




Místo na odkládání přenosné části

Paging

Červená indikační LED
Signalizuje připravenost akumulátorů k nabíjení, když vložíte přenosnou část do základnové stanice.

Zelená indikační LED
Bliká rychle při obsazení telefonní linky nebo při přijetí nových SMS zpráv; bliká pomalu při příchozím volání.

PŘEHLED MENU



Uvedení telefonu do provozu

Rozsah dodávky

Balení obsahuje:

- jednu základnovou stanici
- jednu přenosnou část
- dva akumulátory NiMH, typu AAA, 550 mAh
- jeden síťový napáječ
- jeden přípojný telefonní kabel (TAE)
- jeden návod k obsluze

Umístění základnové stanice

Pokyny k umístění


Základnová stanice je konstruována pro provoz v krytých prostorech s teplotami v rozmezí od +5 °C do 35 °C. Umístěte základnovou stanici v centrálním bodě bytu/domu, např. v předsíni.


Ve volném terénu činí dosah asi 300 m. V budovách lze dosáhnout max. 50 m. Symbol antény indikuje, zda existuje spojení se základnovou stanicí nebo ne.

Připojení základny

1.  Zasuňte malý konektor na konci kabelu síťového napáječe do zásuvky umístěné na spodní straně základnové stanice.
2. Vložte tento kabel do drážky.
3. Zasuňte síťový napáječ do zásuvky 220 V.
4. Zasuňte malý konektor na jednom konci přípojného telefonního kabelu (šňůry) do zásuvky umístěné na spodní straně základnové stanice.
5. Vložte přípojný telefonní kabel (šňůru) do drážky.
6. Telefonní zástrčku na druhém konci šňůry (TAE) zasuňte do telefonní zásuvky.

-  Pokud si zakoupíte jiný kabel (telefonní šňůru), dbejte na správné zapojení telefonních žil (zapojení vývodů: 3-4)!






Kabel od
síťového napáječe

Přípojný
telefonní kabel

Uvedení přenosné části do provozu

Displej je chráněn ochrannou fólií. Tuto fólii prosím sejměte!

Vložení akumulátorů



- K otevření zatlačte na rýhování a posuňte víčko směrem dolů.
- **Vložte akumulátory se správnou polaritou!**
- Nasadte víčko a posunujte jej směrem nahoru, dokud nezapadne.
- **Při prvním vložení nabíjejte baterie nejméně po dobu 8 hodin.**
- **Při dalším nabíjení přístroje se řiďte červenou indikační LED diodou na základně.**

Zapnutí a vypnutí přenosné části

- DEL/⊗** K zapnutí stiskněte **krátce** mazací tlačítko/tlačítko k vypnutí mikrofonu - uslyšíte potvrzovací tón.
- DEL/⊗** Abyste přenosnou část vypnuli, stiskněte **dlouze** mazací tlačítko/tlačítko k vypnutí mikrofonu.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek

Můžete "uzamknout" klávesnici přenosné části, např. když nosíte přenosnou část u sebe. Neúmyslné stisknutí tlačítek tak nemá žádné účinky.

Při příchozím hovoru se blokování tlačítek automaticky vypne a po ukončení hovoru znovu zapne.

{

Přijetí hovoru:

Stiskněte tlačítko "Zvednout".

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek:

- MENU** Stiskněte tlačítko MENU
- ▼ Stiskněte opakovaně rolovací tlačítko, dokud nebude kurzor ukazovat na [Zamk. kláv].
- MENU** Stiskněte tlačítko MENU - na displeji se objeví: [Zamk. kláv.], [Vypnout], [Zapnout].
- ▲ ▼ Nastavte kurzor pomocí rolovacích tlačítek na požadované nastavení
- MENU** a potvrďte jej stisknutím tlačítka MENU.

Nastavení

Vypnutí a zapnutí varovných tónů

Abyste mohli bezpečně telefonovat, nabízí Vám přístroj tři varovné popř. upozorňovací tóny:

- tón tlačítek

- varovný tón baterie, když je téměř vybitá

- varovný tón opuštění oblasti dosahu, jestliže se nacházíte na hranici nebo mimo dosah rádiového signálu základny

Tyto varovné tóny můžete zapnout nebo vypnout.

- MENU** Stiskněte opakovaně rolovací tlačítko, dokud nebude kurzor ukazovat na [Telefon menu]
- ▼

2xMENU Stiskněte dvakrát tlačítko MENU.

- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky hledaný varovný tón a stiskněte
- MENU** tlačítko MENU

- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadované nastavení
MENU a potvrďte toto nastavení stisknutím tlačítka MENU.
Abyste opustili Menu, stiskněte tlačítko **SMS**.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- MENU Hlasitost vyzvánění můžete měnit v pěti úrovních nebo vyzvánění zcela vypnout (funkce Nerušit).
6x ▼ Vyvolejte výše popisovaným způsobem [Telefon menu] a vyberte rolovacími tlačítky [Hlas. zvon.].
MENU Stiskněte tlačítko MENU.
▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadovanou hlasitost.
MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Nastavení hlasitosti ve sluchátku (reproduktoru)

- MENU Hlasitost reproduktoru v přenosné části a pro hlasité telefonování můžete měnit v pěti úrovních.
6x ▼ Otevřete k tomu výše popisovaným způsobem [Telefon menu].
MENU
▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky položku [Hlas. sluch.].
MENU Potvrďte své nastavení stisknutím tlačítka MENU.

Nastavení melodie vyzvánění pro interní volání

- MENU Pro interní vyzvánění můžete vybírat z pěti různých melodií. Toto nastavení je nezávislé na nastavení melodie vyzvánění pro externí volání.
6x ▼ Otevřete k tomu menu sluchátka (viz výše).
MENU
▲ ▼ Vyhledejte rolovacími tlačítky položku [Int. melodie].
MENU Stiskněte tlačítko MENU.

- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadovanou melodii.
- MENU Potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka MENU.

Nastavení melodie vyzvánění pro externí volání

- MENU Otevřete k tomu menu sluchátka (viz. výše).
- 6x ▼ MENU
- ▲ ▼ Vyhledejte rolovacími tlačítky položku [Ext. melodie].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadovanou melodii.
- MENU Potvrďte své nastavení stisknutím tlačítka MENU.

Automatický příjem volání

- MENU Když zapnete automatický příjem volání, pak přístroj přijme při příchozím volání hovor automaticky při zvednutí telefonu ze základny nebo z nabíječe. **Nesmíte** pak již stisknout tlačítko "Zvednout".
- 6x ▼ MENU
- ▲ ▼ K zapnutí a vypnutí aut. příjmu volání běžte do menu sluchátka (viz. výše).
- ▲ ▼ Zvolte rolovacími tlačítky položku [Autom. příjem].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky své nastavení.
- MENU Potvrďte nastavení tlačítkem MENU.

Jméno přenosné části

- MENU Každé přihlášené části můžete dát vlastní jméno v délce maximálně 8 znaků. Toto jméno je v pohotovostním režimu (standby) zobrazováno na displeji.
- 6x ▼ MENU
- ▲ ▼ Otevřete menu sluchátka.
- ▲ ▼ Zvolte rolovacími tlačítky položku [Jméno telefonu].

- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky své nastavení.
- MENU Potvrďte nastavení tlačítkem MENU.

Změna jazyka na displeji

- Telefon disponuje 5 různými jazyky na displeji, které můžete nastavovat v pohotovostním režimu.
- MENU
6x ▼ Vyvolejte menu sluchátka (viz. výše).
MENU
▲ ▼ Zvolte rolovacími tlačítky položku [Jazyk].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadovaný jazyk.
- MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Nastavení data a času

- Funkce data a času je užitečná pro označování odesílaných a přijímaných SMS zpráv, abyste měli časovou kontrolu pro příjem popř. odeslání.
- MENU
7x ▼ Otevřete menu a nastavte pomocí rolovacích tlačítek kurzor na položku [Nastavení].
- MENU
MENU Stiskněte dvakrát tlačítko MENU.
- Zadejte pomocí číselných tlačítek aktuální datum, např. 06 pro den a 04 pro měsíc.
- MENU Potvrďte toto zadání tlačítkem MENU.
- Zadejte pomocí číselných tlačítek aktuální čas, např. 08 pro hodinu a 52 pro minuty.
- MENU Potvrďte toto zadání tlačítkem MENU.
Displej nyní zobrazuje v pohotovostním režimu aktuální datum a nastavený čas: 06/04 08:52.

Nastavení hlasitosti vyzvánění základny

Můžete nastavit hlasitost vyzvánění nezávisle na hlasitosti vyzvánění přenosné(ých) části(i).

- MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím
- 7x▼
MENU rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].
- ▲▼
MENU Vyberte [Hlasit. zákl.].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadované nastavení hlasitosti.
- MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Nastavení melodie vyzvánění základny

- MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím
- 7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].
- ▲▼ Vyberte položku [Melodie zákl.].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲▼
MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Výběr základny

Jestliže je přenosná část přihlášená na několika základnových stanicích, můžete pomocí této funkce zvolit, se kterou základnou má přenosná část komunikovat nebo zda si přenosná část automaticky vybere některou základnu.

- MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím
7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
▲▼ Zvolte položku [Výběr zákl.].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
▲▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadovanou základnu nebo položku [Auto].
- MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Odhlášení přenosné části ("sluchátka")

- MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím
7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
▲▼ Zvolte položku [Vyřadit tel.].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
Zadejte pomocí číselných tlačítek kód PIN, ve stavu při dodávce **0000**.
▲▼ Vyberte rolovacími tlačítky požadovanou přenosnou část (1...5).
- MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Změna kódu PIN

- MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím
7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
▲▼ Zvolte [PIN kód].

- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- Zadejte pomocí číselných tlačítek aktuální kód PIN,
- MENU ve stavu při dodávce je to **0000**, a potvrďte jej tlačítkem MENU.
- Zadejte pomocí číselných tlačítek nový kód PIN a potvrďte
- MENU zadání tlačítkem MENU.
- Zopakujte zadání nového kódu PIN.
- Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Nastavení priority jedné nebo několika přenosných částí

Máte-li několik přenosných částí - maximálně až 5 přenosných částí - přihlášených na jedné základnové stanici, pak můžete jedné nebo několika přenosným částem přidělit prioritu v případě příchozího hovoru, popř. postupně. K tomu musíte nastavit, která přenosná část začne zvonit první a po kolika vyzváněních má být příchozí hovor rovněž signalizován na ostatních přenosných částech. Můžete také nastavit, aby první zvonila pouze základna, a po kolika vyzváněních mají začít akusticky signalizovat příchozí hovor i přenosné části. Optická signalizace probíhá na všech přenosných částech nezávisle na nastavení. Volání lze přijmout také pouze při optické signalizaci.

- MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím
- 7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Zvolte [Priorita zvon.].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte pomocí rolovacích tlačítek mezi možnostmi [Vypnout], [Zapnout], [Nast. priorit].
- MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.
- ▲ ▼ Jestliže jste se rozhodli pro [Nast. priorit], pak zvolte prioritu mezi základnou a příslušnými přenosnými částmi 1...5, kdy se má uskutečnit akustické vyzvánění a počet zvonění.
- MENU Potvrďte nastavení tlačítkem MENU.

Nastavení druhu volby

Máte k dispozici na výběr dva druhy volby:

- MFV (tónová volba) - dnes standard (režim DTMF)
- IWW (impulsní volba) - dnes je zapotřebí jen u starších telefonních ústředn. **Pozor: nefunguje při ní přenos SMS.**

MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím

7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].

MENU Stiskněte tlačítko MENU.

▲▼ Zvolte [Mód vytáčení].

MENU Stiskněte tlačítko MENU.

▲▼
MENU Vyberte pomocí rolovacích tlačítek mezi možnostmi [Pulsní volba] a [Tónová volba]. Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Dočasně můžete na tónovou volbu DTMF přepnout tím, že přidržíte stisknuté tlačítko * dokud se na displeji neobjeví **D**.

Nastavení délky flash

Délka flash (krátké přerušení smyčky) se dá nastavit na 100 ms [Opakuj volbu 1] nebo na 300 ms [Opakuj volbu 2]. Kterou délku flash zvolíte závisí na tom, na jaké přípojce chcete telefon provozovat:

- na hlavní účastnické telefonní stanici, s využitím komfortních funkcí nebo
- na pobočkové ústředně, která dává k dispozici rovnocenné funkce.

Komfortní funkce – **Upozorňování na druhé volání, Střídání hovorů, Zpětný dotaz, Příjem dalšího hovoru, Konference pro 3 účastníky (malá konference)** – musíte objednat a nechat aktivovat u svého provozovatele sítě. Provozujete-li svůj telefon na moderní pobočkové telefonní ústředně, pak můžete tyto funkce rovněž používat. Nastavte k tomu délku flash, jaká je uvedena v návodu k obsluze pobočkové telefonní ústředny, většinou na 100 (90) ms. Další podrobnosti se dozvíte rovněž z návodu k obsluze Vaší pobočkové telefonní ústředny. Následující popis komfortních funkcí se proto nemusí shodovat se specifikacemi Vaší pobočkové telefonní ústředny.

MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím

7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].

MENU Stiskněte tlačítko MENU.

▲▼ Zvolte [Opakuj volbu].

MENU Stiskněte tlačítko MENU.

- ▲ ▼ Vyberte pomocí rol. tlačítek mezi možnostmi [Opakuj volbu 1] a [Opakuj volbu 2].
- MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.

Nastavení pauzy

Pokud provozujete svůj telefon na pobočkové ústředně (PABX), která pro volbu externích čísel vyžaduje pauzu mezi náběhem na státní linku a volbou telefonního čísla, pak můžete naprogramovat vložení pauzy o požadované délce tak, že telefon vloží automaticky pauzu po volbě čísla pro přístup na státní linku. Můžete zřídit dvě různá čísla pro přístup na státní linku. Můžete ale také, aniž byste programovali nějaké číslo pro přístup na státní linku, nastavit délku pauzy na 3 nebo 5 sekund.

Upozornění

Zohledněte to při programování telefonního seznamu!

- MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím
- 7x ▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Zvolte [Nast. PABX].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte pomocí rolovacích tlačítek možnost [PABX kód 1], [PABX kód 2] nebo [Nastav. pauzy].
- MENU Potvrďte své nastavení tlačítkem MENU.
- ▲ ▼ Jestliže jste zvolili PABX, pak zadejte číslo pro přístup na státní linku, které vyžaduje Vaše pobočková ústředna, obecně "0" nebo "9" (musíte zadat PIN).
- MENU Potvrďte své zadání tlačítkem MENU.
- ▲ ▼ Vyberte pomocí rolovacích tlačítek položku [Nastav. pauzy].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte pomocí rolovacích tlačítek délku pauzy a potvrďte svoji
- MENU volbu tlačítkem MENU.

Uvedení do továrního nastavení (reset)

Pomocí této procedury můžete vrátit všechna nastavení do stavu při dodávce (obnovit tovární nastavení). Musíte ovšem znát **aktuální kód PIN!**

Upozornění:

Pamatujte přitom na to, že se vymaže telefonní seznam a seznam volajících. Kód PIN se vynuluje na "0000". Jazyk je nastaven na angličtinu.

MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím

7x▼ rolovacích tlačítek na položku [Nastavení].

MENU Stiskněte tlačítko MENU.

▲▼ Zvolte [Základní].

MENU Stiskněte tlačítko MENU.

Zadejte aktuální kód PIN.

Uslyšíte dvojitý návěstní tón a displej přenosné části krátce pohasne. Potom se na displeji objeví [Base 1]. Když přenosná část najde znovu základnu, jsou všechna nastavení uvedena do továrního nastavení.

Přihlášení přenosné části

Na jednu základnovou stanici můžete přihlásit až 5 přenosných částí a jednu přenosnou část můžete přihlásit max. na 4 základnové stanice.

Upozornění

Odhlaste vždy přenosnou část, která již nebude na určité základnové stanici dále zapotřebí!

Přidržte stisknuté tlačítko Paging na základně, dokud se neozve dvojitý, dlouhý upozorňovací tón.

MENU Otevřete menu a nastavte kurzor prostřednictvím

8x▼ rolovacích tlačítek na položku [Registrace].

MENU Stiskněte tlačítko MENU a vyberte pomocí rolovacích tlačítek základnu 1...4,

▲▼ na kterou se má přenosná část přihlásit.

MENU Potvrďte svoji volbu tlačítkem MENU.

Zadejte aktuální kód PIN.

- MENU Potvrďte své zadání tlačítkem MENU. Na displeji se objeví:
[Hledat zákl. x].
- MENU Když se na displeji zobrazí kód základnové stanice, např.:
[Základna 0038EF9BC8], potvrďte tuto základnu tlačítkem MENU.

Telefonování

Telefon Vám dává možnost vést hovor známým způsobem na uchu pomocí přenosné části nebo můžete vést hovor v režimu hlasitého telefonování, takže se hovoru mohou zúčastnit také jiné osoby, které se s Vámi nacházejí v jedné místnosti.

Do režimu hlasitého telefonování se dostanete tím, že stisknete tlačítko se symbolem reproduktoru ◀. Můžete ale přejít také z normálního provozu přes sluchátko do režimu hlasitého telefonování stisknutím tlačítka se symbolem reproduktoru ◀ a obráceně.

Externí volání

Externí volání jsou odchozí volání do veřejné telefonní sítě.

Zadejte telefonní číslo, příp. můžete jednotlivé znaky korigovat tlačítkem DEL/⊗.

- ⌈ Stiskněte tlačítko „Zvednout“ a uskutečňte hovor.
- ⌈ Stiskněte tlačítko „Zvednout“, abyste hovor ukončili.

ⓘ Poznámka: Můžete také nejprve stisknout tlačítko „Zvednout“ – uslyšíte oznamovací tón -- a pak zadat telefonní číslo. Každá číslice se volí okamžitě. Stisknutím tlačítka „Zvednout“ můžete volbu čísla zrušit.

Interní volání

Interní volání jsou volání na jiné přenosné části přihlášené na jedné základnové stanici. Interní volání jsou zdarma.

Zadejte telefonní číslo přenosné části (1...5).

- INT Přidržte tlačítko Int stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví [Int. volání]. Následuje vyzvánění na interního účastníka.
- ⌈ Stiskněte tlačítko "Zvednout", abyste hovor ukončili.

Opakování volby posledně voleného čísla

Vaše přenosná část ukládá automaticky 10 naposledy volených telefonních čísel nebo jmen (viz Telefonní seznam).

REDIAL Stiskněte rolovací tlačítko / Redial - otevře se seznam pro opakování volby.



▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky telefonní číslo k opakování volby.



Stiskněte tlačítko "Zvednout" - proběhne volba zvoleného telefonního čísla.



Volané telefonní číslo můžete změnit popř. korigovat. Stiskněte tlačítko DEL/⊗, smaže (smažou) se poslední číslice. Zadejte novou (nové) číslici (číslice).

Volba ze seznamu volajících

V seznamu volajících se uloží 20 naposledy přijatých telefonních čísel s datem a časem i se jmény, jestliže jsou tato zapsána v telefonním seznamu. Tento seznam volajících můžete otevřít, vybrat v něm telefonní čísla/jména a zpětně na ně zavolat.



Volané telefonní číslo můžete změnit popř. korigovat. Stiskněte tlačítko DEL/⊗, smaže (smažou) se poslední číslice. Zadejte novou (nové) číslici (číslice). **Datum a čas se zobrazí jen tehdy, když je přenáší provozovatel sítě.**



Otevřete seznam volajících stisknutím rolovacího tlačítka.



Vyberte telefonní číslo pomocí rolovacích tlačítek a popř. jej korigujte.



Stiskněte tlačítko "Zvednout" - proběhne volba zvoleného telefonního čísla.

Volba z telefonního seznamu

MENU Otevřete menu stisknutím tlačítka MENU.



Nastavte kurzor pomocí rolovacích tlačítek na položku [Tel. seznam]

MENU Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví záznamy v telefonním seznamu v abecedním pořadí.



Vyberte rolovacími tlačítky požadované jméno a/nebo stiskněte počáteční písmeno hledaného záznamu; jestliže chcete vidět telefonní číslo uložené pod tímto jménem, stiskněte tlačítko MENU.

MENU



Stiskněte tlačítko "Zvednout" - proběhne volba čísla uloženého pod zvoleným jménem.

Přijetí hovoru

Vaše přenosná část zvoní (vyzváněcí signál), displej se rozsvítí a indikuje [Ext. volání] nebo [Int. volání].

- ☒ Stiskněte tlačítko "Zvednout" nebo tlačítko pro hlasité telefonování ◀
nebo
pouze vyzvedněte přenosnou část ze základnové stanice (stav při dodávce: Automatický příjem volání).

Hlasité telefonování

Hlasité telefonování Vám poskytuje následující výhody:

- Před volbou čísla uslyšíte oznamovací tón, aniž byste si museli dávat sluchátko na ucho.
- Hovor mohou poslouchat a účastnit se jej další osoby.
- Máte volné ruce a můžete si např. dělat poznámky.

Hlasité telefonování při volbě čísla

Provedte volbu čísla.

- ◀ Stiskněte tlačítko pro hlasité telefonování ◀.
- ☒ Abyste hovor ukončili, stiskněte tlačítko "Zvednout" nebo vložte přenosnou část zpět do základny / nabíječe.

Hlasité telefonování během hovoru

- ◀ Zapněte funkci hlasitého telefonování.
- ▲ ▼ Nastavte hlasitost: stiskněte rolovací tlačítko a provedte nastavení pomocí rolovacích tlačítek.
- ◀ Z hlasitého telefonování do provozu přes sluchátko přejdete stisknutím tlačítka pro hlasité telefonování ◀.

Vypnutí mikrofonu (Mute)

Během externích nebo interních hovorů můžete vypnout svůj mikrofon, abyste se mohli např. diskrétně domluvit s jinou osobou v místnosti. Váš telefonní partner Vás v této době neslyší, ale Vy jej ještě můžete poslouchat. Stiskněte tlačítko „Smazat/Vypnout mikrofon“, mikrofon se vypne; hovor se přidrží.

DEL/⊗

DEL/⊗

Stiskněte tlačítko „Smazat/Vypnout mikrofon“; vrátíte se zpět k telefonnímu partnerovi.

Dětské volání

U Vašeho telefonu máte možnost aktivovat funkci dětského volání, tzn. jestliže jste zapnuli funkci dětského (přímého) volání a zadali nějaké telefonní číslo, pak bude toto telefonní číslo voleno při stisknutí libovolného tlačítka a telefon se současně přepne do režimu hlasitého telefonování. Nyní můžete poslouchat, co se děje v místnosti, kde se nachází přenosná část, a můžete hovořit s přítomnou osobu, např. se svým dítětem.

- MENU Otevřete menu stisknutím tlačítka MENU.
- ▲ ▼ Nastavte kurzor pomocí rolovacích tlačítek na položku [Dětské vol.]
- MENU Stiskněte tlačítko MENU, na displeji se objeví [Vypnout], [Zapnout], [Číslo].
- ▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky položku [Číslo].
- Zadejte na klávesnici telefonní číslo, na které má být voláno.
- MENU Potvrďte zadané telefonní číslo tlačítkem MENU. Telefon skočí zpět na položku menu [Dětské vol.].
- MENU Stiskněte ještě jednou tlačítko MENU.
- ▲ ▼ Vyberte rolovacím tlačítkem položku [Zapnout].
- MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU. Na displeji nyní bude zobrazován text [Dětské vol.].
- Chcete-li funkci dětského volání **vypnout**, potom stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví kurzor na položce [Dětské vol.].
- MENU Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví kurzor na položce [Zapnout].
- ▲ ▼ Nastavte kurzor menu pomocí rolovacích tlačítek na [Vypnout].
- MENU Potvrďte svoji volbu tlačítkem MENU.
- Telefon se vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Zapnutí a vypnutí sledování zvuků v místnosti

Telefon Vám dává také možnost funkce sledování zvuků v místnosti. **Předpokladem pro aktivaci funkce sledování zvuků v místnosti je, že je na základnové stanice přihlášena minimálně druhá přenosná část Ventura a že je zapnutá.**

MENU Otevřete menu stisknutím tlačítka MENU.

▲ ▼ Nastavte kurzor pomocí rolovacích tlačítek na položku [Monitoring].

MENU

▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky položku [Zapnout].

MENU Potvrďte nastavení tlačítkem MENU.

Na displeji se objeví [Monitoring]. Sledování zvuků v místnosti je nyní **zapnuto**.

Abyste mohli odposlouchávat sledovanou místnost, musíte z druhé přenosné části zavolat na telefonní číslo přenosné části nacházející se tam. Přenosná část nastavená na sledování zapne mikrofon bez vyzvánění a Vy můžete poslouchat zvuky v místnosti. Interní spojení ukončíte "zavěšením".

MENU Abyste funkci sledování zvuků v místnosti **vypnuli**, otevřete menu stisknutím tlačítka MENU.

▲ ▼ Nastavte kurzor pomocí rolovacích tlačítek na položku [Monitoring].

MENU Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví [Vypnout], [Zapnout].

▲ ▼ Nastavte kurzor menu pomocí rolovacích tlačítek na [Vypnout].

MENU Potvrďte nastavení tlačítkem MENU.

Sledování zvuků v místnosti je vypnuto a přenosná část se vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Komfortní funkce u externích volání

Komfortní funkce – **Upozorňování na druhé volání, Střídání hovorů, Zpětný dotaz, Příjem dalšího hovoru, Konference pro 3 účastníky (malá konference)** – musíte objednat a nechat aktivovat u svého provozovatele sítě. Provozujete-li svůj telefon na moderní pobočkové telefonní ústředně, pak můžete tyto funkce rovněž používat. Nastavte k tomu délku flash, jaká je uvedena v návodu k obsluze pobočkové telefonní ústředny, většinou na 100 (90) ms. Další podrobnosti se dozvíte rovněž z návodu k obsluze Vaší pobočkové telefonní ústředny. Následující popis komfortních funkcí se proto nemusí shodovat se specifikacemi Vaší pobočkové telefonní ústředny.

Upozorňování na druhé volání a střídání hovorů

Máte svůj telefon připojený na hlavní účastnickou telefonní přípojku. Zatímco hovoříte, uslyšíte upozorňovací tón. Stiskněte tlačítko „**R**“, abyste přidrželi probíhající hovor. Uslyšíte zvláštní oznamovací tón. Volbou čísla **2** můžete přijmout druhé volání. Chcete-li se vrátit zase zpět k prvnímu účastníkovi, pak stiskněte znovu tlačítko „**R**“ a poté zvolte číslo **2**. Znovu jste spojeni s prvním účastníkem a přidrží se druhý hovor. Tento postup můžete opakovat libovolně často, tzn. střídát hovory s oběma účastníky.

Provozujete-li svůj telefon připojený na pobočkovou telefonní ústřednu, pak postupujte stejným způsobem, jen namísto tlačítka „**2**“ stiskněte ještě jednou tlačítko „**R**“.

Zpětný dotaz a střídání hovorů

Pomocí funkce **Zpětný dotaz/Střídání hovorů** telefonujete střídavě se dvěma účastníky, aniž by tito mohli naslouchat, co projednáváte právě s tím druhým. Můžete přijmout příchozí - „upozorňující“ hovor nebo dokonce zavolat i dalšího účastníka. Tato funkce je také základem pro sestavení konference pro 3 účastníky (malá konference).

Hovoříte s jedním účastníkem a chcete získat informaci od druhého účastníka (interního nebo externího). K tomu stiskněte tlačítko „**R**“ a tím zaparkujete první hovor. Uslyšíte zvláštní oznamovací tón. Proveďte volbu telefonního čísla druhého účastníka a sestavte s ním spojení. Stiskem tlačítka „**R**“ zaparkujete druhý hovor. Potom stiskněte tlačítko „**2**“ a tím se dostanete zpět k prvnímu účastníkovi.

Nyní můžete střídat hovory s oběma účastníky. Chcete-li po Vašem zpětném dotazu ukončit hovor s druhým účastníkem, stiskněte tlačítko „R“ a zvolte číslo „1“. Zruší se spojení s druhým účastníkem, současně se vrátíte zpět k prvnímu účastníkovi.

U provozu na pobočkové telefonní ústředně střídáte hovory s oběma účastníky vždy dvojným stiskem tlačítka „R“. Spojení se zruší (rozpojí) zavěšením sluchátka.

Konference pro 3 účastníky (malá konference)

Pomocí této funkce můžete telefonovat se dvěma účastníky současně, přičemž se každý účastník podílí na hovoru stejnou měrou (slyší se všichni tři). Spojení s oběma účastníky můžete sestavit způsobem popisovaným v **Upozornění na druhé volání/Zpětný dotaz/Střídání hovorů**.

Jsou sestavena dvě spojení, např. prostřednictvím funkce střídání hovorů nebo zpětného dotazu, a Vy chcete iniciovat konferenci pro 3 účastníky, potom stiskněte tlačítko „R“. Právě aktivní hovor se zaparkuje a uslyšíte zvláštní oznamovací tón. Nyní zvolte číslo „3“. Sestaví se konference pro 3 účastníky.

Zavěsí-li jeden účastník konference, lze pokračovat v hovoru s druhým účastníkem.

Konference se zruší zavěšením Vašeho sluchátka.

Je-li telefon připojený na pobočkovou telefonní ústřednu, pak se prosím řiďte instrukcemi, které jsou uvedeny v návodu k obsluze pobočkové telefonní ústředny.

Komfortní funkce u externích a interních volání

Zpětný dotaz a střídání hovorů

Hovoříte s externím účastníkem a chcete získat informaci od interního účastníka.

INT Stiskněte dlouze (cca 2 s) tlačítko Int, externí účastník se přidrží.

Zavolejte na číslo interního účastníka a získejte od něj potřebnou informaci.

INT Stiskněte dlouze (cca 2 s) tlačítko Int, jste znovu spojeni s externím účastníkem.

Jestliže interní účastník nezavěsil, potom můžete střídat hovory s oběma účastníky.

INT Stiskněte dlouze (cca 2 s) tlačítko Int, vrátíte se k internímu účastníkovi.

INT Stiskněte dlouze (cca 2 s) tlačítko Int, vrátíte se k externímu účastníkovi.

Konference pro 3 účastníky (externí-interní-interní)

Přejete si, aby se Vašeho hovoru s externím účastníkem zúčastnil druhý interní účastník.

INT Stiskněte dlouze (cca 2 s) tlačítko Int, externí účastník se přidrží.

Zavolejte na číslo interního účastníka, nyní jste s ním spojeni.

Přidržte tlačítko dvojkřížek # stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví [Konference].

⌋ Konference se ukončí zavěšením jednoho z účastníků.

Telefonní seznam

Všeobecně

Telefon má telefonní seznam až pro 50 záznamů telefonních čísel s hloubkou paměti v délce vždy až 8 písmen pro jména a až 20 číslic a znaků pro telefonní čísla, která jsou seřazována podle abecedního pořadí. Máte možnost v telefonním seznamu listovat, provádět nové záznamy, editovat a mazat jednotlivé záznamy. Nové záznamy nebo změny v editačním režimu provádíte pomocí klávesnice - zadávání písmen, číslic a zvláštních znaků. Tlačítka jsou vícenásobně obsazena. S každým stiskem tlačítka se objeví příslušný znak. Znaky (písmena) objevující se na displeji (v horním řádku) při stisknutí příslušného tlačítka, se vkládají v závislosti na počtu stisknutí tlačítka. Když jste dosáhli požadovaného znaku, potom krátce počkejte, dokud se kurzor neposune na další pozici, než zadáte další znak (písmeno).

Uložení záznamu

MENU Otevřete menu.

▲ ▼ Nastavte kurzor pomocí rolovacích tlačítek na položku [Uprav seznam].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.

▲ ▼ Vyberte položku [Přidat záznam].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.

Zadejte jméno prostřednictvím alfanumerické klávesnice (max. 8 znaků).
Korekce možná pomocí tlačítka DEL/⊗.

MENU Potvrďte zadání tlačítkem MENU.

Zapište telefonní číslo.

MENU Potvrďte telefonní číslo tlačítkem MENU.
Záznam se uloží do telefonního seznamu.

Změna záznamů v telefonním seznamu

MENU Otevřete menu.

▲ ▼ Vyberte položku [Uprav seznam].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.

Vyberte položku [Upravit záznam].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.

▲ ▼ Vyhledejte jméno prostřednictvím rolovacích tlačítek nebo zadáním počátečního písmene.

DEL/⊗ Proveďte korekci jména pomocí mazacího tlačítka DEL/⊗ a alfanumerické klávesnice. Je-li jméno správně, potom pro potvrzení stiskněte tlačítko MENU.

MENU

DEL/⊗ Korigujte telefonní číslo pomocí mazacího tlačítka DEL/⊗ a klávesnice.

MENU Potvrďte svoji korekci tlačítkem MENU.

 Nechcete-li jméno nebo telefonní číslo změnit, pak to potvrďte stisknutím tlačítka MENU.

Vymazání záznamu z telefonního seznamu

MENU Otevřete menu.

▲ ▼ Vyberte položku [Uprav seznam].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.

▲ ▼ Vyberte položku [Smazat záznam].

- MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.
- ▲ ▼ Vyhledejte záznam určený ke smazání pomocí rolovacích tlačítek nebo zadáním počátečního písmene.
- MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.
- MENU Potvrďte dotaz [Smazat] tlačítkem MENU.
Záznam je smazán!

Převzetí telefonního čísla ze seznamu volajících do telefonního seznamu

- ▼ Otevřete seznam volajících stisknutím rolovacího tlačítka.
- ▲ ▼ Vyberte telefonní číslo pomocí rolovacích tlačítek.
- MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.
- ▲ ▼ Vyberte položku [Přidat záznam] a potvrďte tlačítkem MENU:
MENU Zapište jméno prostřednictvím alfanumerické klávesnice.
- MENU Potvrďte záznam tlačítkem MENU.

Seznam volajících – funkce CLIP

Všeobecně

Funkce CLIP Vašeho přístroje Vám skýtá následující možnosti:

- Identifikujete volajícího účastníka na základě zobrazeného telefonního čísla dříve, než hovor přijmete.
- Registrace 20 příchozích volání.
- Indikace nových evidovaných příchozích volání na displeji.
- Zobrazení jmen volajících, jestliže jsou tato uložena v telefonním seznamu.
- Listování v paměti příchozích volání.
- Automatická volba telefonního čísla ze seznamu volajících.
- Převzetí telefonního čísla z registru příchozích volání do telefonního seznamu.
- Vymazávání záznamů ze seznamu volajících.

ⓘ Upozornění:

Abyste mohli využívat funkci CLIP, musíte zažádat u provozovatele sítě o aktivaci služby "Zobrazení identifikace volajícího".

V případě příchozího volání se telefonní číslo zobrazí jen tehdy, pokud ústředna tuto funkci podporuje a pokud volající nepotlačil zobrazení svého telefonního čísla (funkcí CLIR).

Jestliže se telefonní číslo nepřenáší, na displeji se zobrazí [Soukromé].

Otevření seznamu volajících

Nová příchozí volání jsou na displeji indikována textem [Nová volání: x] - x představuje počet volání.

- ▼ K otevření seznamu volajících stiskněte rolovací tlačítko. Na displeji se objeví naposledy uložené telefonní číslo, popř. jméno, jestliže je toto založeno v telefonním seznamu, a v horním řádku zcela vlevo je uveden počet, jak často toto číslo volalo.
- ▲ ▼ Listujte v seznamu volajících pomocí rolovacích tlačítek.

Smazání seznamu volajících

Můžete vymazat záznamy příchozích hovorů ze seznamu volajících. Je-li seznam volajících plný (20 záznamů) a neproběhne žádné mazání, pak se při příchodu nového volání přepíše nejstarší uložený záznam.

- ▼ Otevřete seznam volajících.
- ▲ ▼ Vyberte telefonní číslo prostřednictvím rolovacích tlačítek.

MENU Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví: číslo a [Smazat?]

MENU Potvrďte mazání tlačítkem MENU.

Textové zprávy (SMS)

Všeobecně

Se svou přenosnou částí můžete vytvářet, odesílat a přijímat textové zprávy (SMS). Vaši textovou zprávu mohou přijmout jen zařízení podporující funkci SMS, jako PC, mobilní telefony, ostatní telefony a faxy.

SMS = S hort M essage S ervice

Předpoklad:

Váš operátor musí službu SMS provozovat. Musí být aktivovány služby "Zobrazení identifikace volajícího" (CLIP) a přenos telefonního čísla na telefonní přípojce ve Vaší pevné síti!

Řiďte se nezbytně kapitolou "Konfigurování menu SMS, str. 41"

Ujistěte se u svého provozovatele sítě, že jsou tyto služby na Vaší telefonní přípojce aktivovány. Popř. si musíte o tyto služby zažádat u svého provozovatele telefonní sítě. Služba "Zobrazené identifikace volajícího" je zpoplatňována.

Ve Vašem telefonu je přednastaveno centrum SMS zpráv. Tato nastavení můžete změnit.

Psaní, ukládání a odesílání SMS

Jedna SMS zpráva může mít délku maximálně 160 znaků.

Každá SMS, kterou odesíláte nebo máte připravenou k odeslání, tzn. po dokončení textu nebo když přerušíte zadávání textu tím, že stisknete tlačítko MENU, se automaticky uloží do seznamu odchozích zpráv. Zde můžete SMS otevřít a upravit, odeslat nebo smazat. V seznamu příchozích a odchozích zpráv můžete celkem 58 SMS.

- MENU Otevřete menu SMS, stiskněte 2x tlačítko MENU.
- MENU popř.
nebo stiskněte tlačítko SMS.
- ▲ ▼ Vyberte položku [Nová zpráva].
- MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU. Na displeji se objeví [Zpráva].
- # Vyberte zadávací režim stisknutím tlačítka # na tak dlouho, dokud se ve spodním řádku displeje neobjeví požadovaný režim - zadávací režim **Standard** nebo **Eatoni**.
- Zadejte text - viz tabulku znaků.

Tabulka znaků

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
0	0	é	é	&	%	/	€	£	¥	ü	()			
1	leer	1	-	-	+	=	ı	ç	ø	ø				
2	a	b	c	à	â	A	B	C	À	@	2	[]	{	
3	d	e	f	D	E	F	3	É	Δ					
4	g	h	i	G	H	I	4	Φ	Γ	Λ	Ω	Π		
5	j	k	l	'	J	K	L	5	Ψ	Σ	θ	Ξ		
6	m	n	o	ñ	ó	ö	M	N	O	6	Ñ	Ö	~	
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7	Æ	æ	β		
8	t	u	v	ù	ü	T	U	V	8	Ü	"	#	\	
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9	À	á	<	>	
*	*	.	.	:	:	?	!	;	;	§	^	¤		

ⓘ Upozornění:

Písmena můžete zadávat ve dvou různých režimech:

Zadávací Standard: zde musíte stisknout tlačítko s písmenem tolikrát, dokud se nezobrazí požadované písmeno nebo znak. Abyste si nemuseli pořád brát na pomoc tabulku písmen a znaků, zobrazují se Vám v horním řádku displeje uložená písmena a znaky. Když naskočilo požadované písmeno/znak, počkejte s dalším zadáváním cca 2 s, dokud kurzor neskočí na další pozici, nebo stiskněte ihned rolovací tlačítko. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko "1".

Zadávací Eatoni: zde dostanete podporu (tzv. *prediktivní vkládání textu, slovník T9*) a zjednoduší se zadávání písmen a znaků. Známé, často se opakující slabiky a/nebo slova, jsou rozpoznány a již připraveny, takže je nemusíte stále znovu zadávat. Zadáním prvního písmene se na displeji nejhornějším řádku objeví písmena a znaky uložené pro dané tlačítko. Na spodním okraji displeje se objeví text **Eatoni (#) xyz** (např. 156).

Tím je avizováno, že se nacházíte v pomůcce pro psaní od firmy Eaton, že můžete vybrat písmena nebo znaky prostřednictvím tlačítka # a využít znakovou sadu xyz (jako příklad 156). Při psaní již použitých slov Vás pomůcka pro psaní podporuje tím, že se požadované písmeno/znak přednastaví již po jediném stisknutí. Chcete-li použít jiný znak, potom znak vyberte pomocí tlačítka # a tuto volbu potvrďte rolovacím tlačítkem.




Zadávací režim

Kurzor

Znaková sada

Kurzorem můžete pohybovat v textovém poli prostřednictvím rolovacích tlačítek a dodatečně změnit nebo doplnit písmeno/znak. Mazacím tlačítkem DEL/⊗ můžete smazat znaky nacházející se nad kurzorem. Opakovaným stisknutím mazacího tlačítka DEL/⊗ se kurzor posune doleva a můžete smazat znaky nacházející se nalevo od kurzoru.

MENU Jestliže jste zadali svůj text, pak stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví:



Příklad:

228 321 106 - národní telefonní číslo
603 223 333 - číslo na mobil
0049 721 123456789 - telefonní číslo s mezinárodní předvolbou*.

▲ ▼ Zadejte telefonní číslo příjemce nebo jej vložte z telefonního seznamu. Nastavte k tomu kurzor menu prostřednictvím rolovacích tlačítek na položku [Tel. seznam].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU a telefonní seznam se otevře.

▲ ▼ Vyberte požadované telefonní číslo pomocí rolovacích tlačítek.

MENU Potvrďte svoji volbu tlačítkem MENU. Telefonní číslo se zapíše.

MENU K odeslání SMS stiskněte tlačítko MENU. Telefon přejde do pohotovostního režimu. Poté se odešle SMS zpráva.

* Zadání znaku "+" není možné. Zprostředkování mezinárodních SMS není v okamžiku vydání tiskem ještě možné!

Při posílání SMS nemusíte zadávat své telefonní číslo odesilatele, centrum SMS zpráv vloží Vaše číslo přípojky automaticky jako adresu odesilatele.

ⓘ Upozornění

Během přenosu SMS zprávy se na všech přenosných částech zobrazí text [Odesílám SMS] a poté [Zpráva odeslána]. Během přenosu **nemůžete telefonovat** z jiné přenosné části!

Jestliže se přenos přeruší, naběhnou poplatky za přenos SMS!

Vytvořené textové zprávy, které byly potvrzeny tlačítkem MENU, se uloží do seznamu odchozích zpráv. Můžete je odeslat, upravit nebo smazat později. Všechna nastavení a uložené SMS zprávy zůstanou při výpadku proudu zachovány.

Zaslání SMS na fax

SMS zprávu můžete také poslat na faxovou adresu.

Vytvořte SMS zprávu.

MENU Potvrďte textovou zprávu tlačítkem MENU.

MENU V položce [Odeslat komu?] zadejte dvoumístný kód XX pro faxovou předlohu a potom faxové číslo příjemce. Potvrďte zadání tlačítkem MENU.

MENU Příklad: přejete si poslat blahopřejný fax, potom zadejte: XX 721 123456789. Poté co příjemce SMS obdrží, dostanete potvrzení příjmu. Stiskněte tlačítko MENU, potom si můžete přečíst celé potvrzení příjmu.

ⓘ Upozornění:

Posílání na cílové číslo v zahraničí se v současnosti neuvažuje!

Zaslání SMS formou hlasu

V tomto případě se SMS zpráva přemění na hlasovou a lze ji tak poslat na jakoukoliv telefonní přípojku. Způsob používání této služby stanovuje poskytovatel.

Zaslání SMS na e-mail

SMS zprávy můžete také posílat na e-mailovou adresu.
Způsob používání této služby stanovuje poskytovatel.

Seznam příchozích zpráv

Čtení SMS

Nové textové zprávy jsou signalizovány textem na displeji [Zpráva: xx] na všech přenosných částech a rychlým blikáním zelené LED na základnové stanici. Při příchodu SMS uslyšíte krátké vyzvánění, cca 2 sekundy, a poté co byla SMS přijata, bude Vám příjem nové zprávy signalizován akusticky sekvencí tónů (kadencí).

Ke každé přijaté SMS jsou z centra SMS zpráv současně přeneseny datum a čas. SMS jsou seřazovány časově podle okamžiku jejich příchodu.

SMS Otevřete menu SMS.

▲ ▼

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.

▲ ▼

Vyberte textovou zprávu pomocí rolovacích tlačítek.

MENU Potvrďte volbu. Na displeji se zobrazí textová zpráva.



▲ ▼

V textové zprávě se můžete pohybovat prostřednictvím rolovacích tlačítek.

Mazání, odpovídání a přeposílání přijatých SMS

Jestliže jste si přečetli svoji (své) novou(é) zprávu(y), pak ji (je) můžete smazat, odpovědět nebo přeposlat na jiného příjemce.

MENU Nacházíte se v menu SMS a přečetli jste si novou zprávu. Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se objeví:



▲ ▼

Vyberte rolovacími tlačítky způsob dalšího zpracování.

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU. Pokud jste se rozhodli pro [Smazat], pak se SMS smaže a telefon se vrátí zpět na položku menu [Doručené].

▲ ▼ Chcete-li odpovědět, potom nastavte kurzor menu na položku [Odpovědět].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU. Na displeji se objeví menu pro vytvoření SMS zprávy.

Napište svou odpověď na SMS.

MENU Potvrďte svou SMS tlačítkem MENU. Na displeji se zobrazí telefonní číslo příjemce.

MENU Korigujte popř. telefonní číslo příjemce a potvrďte jej tlačítkem MENU. Telefon se vrátí zpět do pohotovostního stavu a SMS se odešle.

▲ ▼ Chcete-li doručit SMS nějakému jinému příjemci, potom vyberte položku [Předat dál].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU. Na displeji se objeví dotaz na telefonní číslo příjemce.

Zadejte telefonní číslo příjemce.

MENU Potvrďte jej tlačítkem MENU. Telefon se vrátí zpět do pohotovostního stavu a SMS se odešle.

 **Upozornění:** Při zpracování dbejte výše uvedených výkladů v kapitole SMS.

Potvrzení příjmu

Někteří poskytovatelé umožňují potvrzování příjmu Vaší SMS.

Obdržíte potvrzení příjmu prostřednictvím SMS, jestliže byla SMS zpráva přijata cílovým telefonním číslem. Není-li cílové telefonní číslo dosažitelné, odesílatel obdrží záporné potvrzení.

Konfigurování menu SMS

V konfiguraci SMS máte dvě možnosti k zadání centra SMS zpráv a k nastavení melodie (sekvence tónů), která signalizuje příjem nové zprávy. Tato zadání můžete kdykoliv změnit. Všechny přenosné části, které jsou přihlášeny na jedné základnové stanici, převezmou toto nastavení automaticky.

- MENU Otevřete menu SMS, stiskněte 2x tlačítko MENU.
- MENU
nebo
SMS popř.
stiskněte tlačítko SMS.
- ▲ ▼ Vyberte položku [Nastavení].
- MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.
- ▲ ▼ V položce [Odesílání] zadejte telefonní číslo centra SMS zpráv pro odchozí směr.
V položce [Příjem] zadejte telefonní číslo centra SMS zpráv pro příchozí směr.
- MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU.
- Ve stavu při dodávce je jako [Odesílání] zadáno číslo **14700** a jako [Příjem] číslo **1470**. Není-li zadáno žádné číslo, pak je funkce SMS **vypnutá**.

Přihlášení a odhlášení coby uživatele služby SMS v pevné síti

Abyste mohli posílat a přijímat SMS zprávy v pevné síti, musíte se přihlásit do centra SMS zpráv svého operátora. Postup registrace vám poskytne provozovatel služby.

i Upozornění: Provozujete-li svůj telefon s funkcí SMS na telefonní pobočkové ústředně, pak se poinformujte u jejího výrobce, zda tato ústředna podporuje funkci SMS. Propojení funkce CLIP na pobočkové ústředně nestačí k tomu, abyste mohli přijmout SMS jako textovou zprávu. SMS zprávy Vám budou v tomto případě **jen přečteny**.
Posílat SMS můžete beze všeho.

Přesměrování (forward) SMS

V případě nepřítomnosti můžete přesměrovat své SMS zprávy na nějaké jiné cílové telefonní číslo. Pokud jste aktivovali přesměrování, budou všechny SMS zprávy okamžitě odesílány na zadané cílové telefonní číslo. Možnosti přesměrování sdělí poskytovatel služby.

Přeplnění paměti SMS zpráv

Paměť SMS zpráv umožňuje uložit celkově max. 58 SMS zpráv do seznamu příchozích a odchozích zpráv.

Pokud paměť může uložit už jen 5 SMS zpráv, na displeji bliká text [Paměť plná]. Existuje-li možnost uložit jen jednu SMS zprávu, je text [Paměť plná] indikován trvale.

Abyste mohli znovu posílat a přijímat (ukládat) SMS zprávy, musíte dát paměti k dispozici volné místo, tzn. **vymazat paměť**. Paměť můžete mazat selektivně v seznamu příchozích a odchozích zpráv, nebo smažete všechny SMS zprávy najednou.

Mazání SMS zpráv

SMS zprávy můžete mazat selektivně jak v seznamu příchozích, tak také v seznamu odchozích zpráv, nebo smazat všechny dohromady.

Selektivní mazání SMS zpráv

- | | |
|------|---|
| SMS | Otevřete menu SMS. |
| ▲ ▼ | Vyberte seznam, ve kterém chcete mazání provádět - seznam příchozích nebo seznam odchozích zpráv. |
| MENU | Potvrďte volbu tlačítkem MENU. |
| ▲ ▼ | Nastavte kurzor pomocí rolovacích tlačítek na SMS zprávu určenou ke smazání. |
| MENU | Potvrďte volbu tlačítkem MENU. |

Na displeji se objeví textová zpráva mazané SMS.


MENU Potvrďte textovou zprávu tlačítkem MENU.

▲ ▼ Vyberte rolovacími tlačítky položku [Smazat?].


MENU Potvrďte smazání textové zprávy tlačítkem MENU. Když provedete mazání **v seznamu příchozích zpráv**, SMS zpráva se smaže a telefon se vrátí zpět do seznamu příchozích zpráv.
Mažete-li v **seznamu odchozích zpráv**, na displeji se objeví [Smazat?].
Potvrďte.

MENU Potvrďte smazání tlačítkem MENU. SMS zpráva se smaže a telefon se vrátí zpět do seznamu odchozích zpráv.

Seznam příchozích zpráv



Seznam odchozích zpráv




Smazání všech SMS zpráv

SMS Otevřete menu SMS.

▲ ▼ Nastavte kurzor na položku [Smazat vše].

MENU Potvrďte volbu tlačítkem MENU. Na displeji se objeví:



MENU Potvrďte smazání tlačítkem MENU. Smažou se všechny SMS zprávy jak v seznamu příchozích, tak také v seznamu odchozích zpráv.

Příloha

Svépomoc v případě poruch

Chyby při přenosu SMS zpráv

Chyba	Jak odstranit
Nelze odesílat SMS zprávy	Zkontrolujte, zda je správně zadáno telefonní číslo centra SMS zpráv. Zkontrolujte, zda je aktivována služba zobrazení identifikace volajícího CLIP . Dejte také pozor na případné připojení telefonu na pobočkovou ústřednu! Zkontrolujte, zda je telefonní číslo příjemce zadáno správně s předvolbou místní sítě. Objeví-li se na displeji chybové hlášení Server unreachable , zkontrolujte linky telefonu na bezpečnou funkci. Zkontrolujte, zda nejsou na Vaší pevné přípojce zablokována čísla pro přístup k centru SMS zpráv.
Nelze přijímat SMS zprávy	Zkontrolujte, zda není potlačena služba zobrazení identifikace volajícího CLIP (přípojka EuroISDN2). Zkontrolujte, zda není přeplněná paměť SMS zpráv, popř. smažte SMS zprávy v seznamu příchozích nebo odchozích zpráv.
Přijímáte SMS jen jako hlasové zprávy	Zopakujte přihlášení na centrum SMS zpráv. Je-li telefon připojen na pobočkovou ústřednu, potom zjistěte, zda tato ústředna podporuje funkci SMS. Zjistěte u svého provozovatele sítě, zda je správně aktivována služba CLIP.
Máte problémy při psaní SMS s vložením správného sledu znaků	Zkontrolujte, zda pracujete s pomůckou pro psaní od firmy Eaton . Vyberte požadované písmeno/znak pomocí tlačítka # a potvrďte to rolovacím tlačítkem dolů. Přepněte stisknutím tlačítka # na Standard . Písmena určíte tím, že opakovaně stisknete rolovací tlačítko dolů.

Chyba	Jak odstranit
Bez zobrazení na displeji	Přenosná část je vypnutá. Stiskněte tlačítko DEL/⊗ a zapněte přenosnou část. Jsou vybity akumulátory. Nabijte popř. vyměňte akumulátory.
Bez reakce na stisknutí tlačítek	Je zapnuto blokování tlačítek - stiskněte 2x tlačítko MENU a vypněte blokování tlačítek.
Nefunguje rádiové spojení se základnou - bliká Basis x (x zastupuje 1...4)	Přenosná část je mimo dosah signálu - snižte vzdálenost od základnové stanice. Není přihlášena přenosná část - přihlaste přenosnou část. Základna nemá síťové napájení - zkontrolujte síťovou zástrčku / síťový adaptér na základnové stanici.
Nevyzvání přenosná část/základna	Je vypnuto vyzvánění. Zapněte vyzvánění. Nastavte hlasitost vyzvánění v menu sluchátka/Nastavení.
Nelze volit externí telefonní čísla	Je zapnuto blokování odchozí volby (služba Telecomu) - nechejte vypnout. Telefonní číslo odpovídá blokovanému telefonnímu číslu. Po stisknutí tlačítka " Zvednout " se neozve oznamovací tón: zkontrolujte přípojný telefonní kabel. Zapojili jste nový přípojný telefonní kabel popř. používáte kabel, který nebyl dodán s přístrojem.
Účastník na druhé straně Vás během hovoru již neslyší	Bylo stisknuto tlačítko k vypnutí mikrofonu. Stiskněte tlačítko DEL/⊗.
Nezobrazuje se číslo volajícího	Je zablokována nebo potlačena funkce zobrazení identifikace volajícího. Volající musí nechat přenos svého čísla aktivovat u svého provozovatele sítě popř. se musí vypnout potlačení identifikace volajícího na telefonu.
Nelze přepojit hovor	Zkontrolujte nastavení délky flash.

Údržba

Otírejte základnovou stanici a přenosnou část **vlhkým** hadříkem nebo antistatickou utěrkou. **Nikdy nepoužívejte suchý hadřík!** Hrozí nebezpečí poškození vlivem statické elektřiny!

Recyklace

Když Váš telefon dosloužil, zlikvidujte přístroj podle platných ustanovení. Dopravte přístroj na firmu specializovanou na likvidaci odpadu, kde bude odborně rozebrán a recyklován.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Technické údaje

Systém:	analog. telefon ve standardu DECT s funkcí SMS
Standard GAP:	je podporován
Počet kanálů:	120 duplexních kanálů
Vysílací výkon:	10 mW, průměrný výkon na kanál
Dosah:	až 300 m na volném prostranství až 50 m v budovách
Druh volby	přepínatelné, MFV (tón. volba)/IWW (imp. volba)
Funkce tlačítka R	lze nastavit délka flash 100 ms a 300 ms
Napájení základ. stanice:	síťový adaptér 230V/50Hz/30mA; U1: 6,5V DC/150mA U2: 9V DC/150mA
přenosné části:	2 jednotlivé akumulátory typu AAA, Ni-MH 1,2V/550mAh
Okolní provozní teplota:	5 °C až + 35 °C; 25 % až 85 % relativní vlhkosti
Přípustná sklad. teplota	-10 °C až + 50 °C; 25 % až 85 % rel. vlhkosti
Rozměry:	
základnová stanice	cca 140 x 110 x 50 mm (d x š x v)
přenosná část	cca 148 x 50 x 25 mm (d x š x v)
obal	cca 200 x 172 x 66 mm (d x š x v)
Hmotnost:	základna cca 120 g přenosná část s akumulátory cca 115 g síťový adaptér cca 300 g
Celková hmotnost:	s obalem cca 700 g
Délka síťového přípojného kabelu	cca 3 m
Délka přípojného telefonního kabelu (šňůry)	cca 3 m

Technické změny vyhrazeny!



Záruční list č.

Název výrobku:

Model:

VÝROBNÍ ČÍSLO

OPRAVA č. 2

Přijem do opravy:

Servisní středisko:

Poznámky:

Odesláni z opravy dne:

Opravu provedl:

.....
podpis

.....
razítko servisního střediska

.....
podpis, razítko Micos

Datum expedice ze skladu:

Datum prodeje:

* určuje počátek běhu záruční doby vůči konkrétnímu spotřebiteli

.....
podpis, razítko prodejce

OPRAVA č. 3

Přijem do opravy:

Servisní středisko:

Poznámky:

Odesláni z opravy dne:

Opravu provedl:

.....
podpis

.....
razítko servisního střediska

Datum instalace:

Servisní místa

Micos s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice, tel.: 532 192 504, fax: 532 192 509

Sběrná místa servisu

PROSTĚJOV Micos s.r.o., Vápenice 17, tel.: 582 307 111, fax: 582 330 155

Micos s.r.o.-OFFICE SYSTEM, Zlitzkovo nám. 11, tel./fax: 582 330 436

OLOMOUČ Micos s.r.o.-OFFICE SYSTEM, T. Svobody 22, tel./fax: 585 222 904

PRAHA Micos s.r.o., Čajkovského 33, tel.: 222 716 520, tel./fax: 222 716 263

Záruční podmínky

1. Na výše uvedené výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruční opravy se provádějí bezplatně, podmínkou je přiložení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, potvrzení o zaplacení zboží faktura, paragon, předávací protokol.
3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, a pod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojí, nedodržetím technických podmínek pro instalaci a provozování, nespustováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprovádějí prodávající nebo jim pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na součástky vyrobené z gumy, umělých hmot, žárovky, tonery a ostatní spotřební materiál.
5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
7. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
8. Prodávající poskytuje u úspěšně reklamovaného zboží záruku v délce 3 měsíců na práci a prodávajícím provedené a v délce šesti měsíců na náhradní díly použité při odstraňování vad zboží. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nevhodnými pokyny kupujícího, příp. nevhodnými věcmi předanými kupujícím prodávajícímu k použití při odstraňování vad zboží.

Reklamační postup

1. Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal. Písemně oznámení o zjištěných závadách zboží uplatňuje kupující osobně v místě, kde zboží zakoupil nebo písemně zasláním zprávy o vadách zboží a přiložením vadného zboží. Reklamací je možné uplatnit i v autorizovaném servisu uvedeném na přední straně tohoto záručního listu. Pokud kupující žádá, aby závada byla odstraněna na jiném místě než v servisním středisku prodávajícího, jedná se o placenou službu a jako takovou ji prodávající poskytne po jejím zaplacení /zaplacení zálohy/. Jakékoli další náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním záruky /poštovní, dopravné apod./ hradí reklamující.
2. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do příslušné provozovny prodávajícího a prodávající hradí výdaje do provozovny kupujícího.
3. Bez řádně vyplněného záručního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně vyplněním reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu je kupující povinen uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

5. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího.
6. Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:

6.1. Zařízení je opraveno nejdéle do třiceti dnů.

6.2. Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou, a použíté věci může prodávající rozhodnout o její výměně za bezvadnou, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

6.3. Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se poťetí a tato skutečnost výrazně sčuzuje možnost používání výrobku, má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné, příp. odstoupení od smlouvy.

6.4. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně sčuzuje možnost používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

7. Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodne na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebeno nebo je nekompletní.

8. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

9. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

10. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Upozornění týkající se telekomunikačních zařízení

Připojení telekomunikačního zařízení na veřejnou telekomunikační síť řeší zákon FS CSFR č. 150/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 110/64 Sb. o telekomunikacích. Podle tohoto zákona musí být přístroje schváleny VUS nebo MH CR ČTÚ certifikačním odborem.

Povinností pro uživatele je:

- a) telefonní ústředny - požádat o povolení k připojení místně příslušnou Státní inspekcí telekomunikací MH CR ČTÚ
- b) telefonní přístroje a záznamníky - připojení ohlásit příslušné Správě telekomunikací
- c) faxovními zařízení - připojení ohlásit příslušné Správě telekomunikací, připojit zařízení na veřejnou telekomunikační síť je oprávněna jen fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti uděleno pověření nebo povolení dle zákona 150/92 Sb.

Nedodržetím těchto zásad se uživatel vystavuje nebezpečí postihu dle platného znění zákona č. 200/90 Sb.

Prohlášení

Na všechny výrobky, u kterých je dle zákona povinnost vystavit prohlášení o shodě, je toto prohlášení vystavováno.

CE

Stručný návod k přenosné části

Zapnutí a vypnutí přenosné části	Stiskněte dlouze tlačítko DEL/⊗
Vypnutí a zapnutí varovných a návěštních tónů	MENU - Menu sluchátka - [Varovné tóny] vyberte položku pomocí ▲▼ MENU - [Zapnout/Vypnout]
Externí volání	⌋ nebo ⌋
Interní volání	INT nebo INT
Opakování volby	▲ ▲ ▼ vyberte položku ⌋
Uložení telefonního čísla do telefonního sezna	MENU ▲ ▼ [Uprav seznam] MENU
Převzetí telefonního čísla ze seznamu volajících do telefonního seznamu	▼ ▲ ▼ vyberte položku MENU
Vymazání telefonního čísla ze seznamu volajících	▼ ▲ ▼ vyberte položku MENU ▼ MENU
Volba ze seznamu volajících	▼ ▲ ▼ vyberte položku ⌋
Volba z telefonního seznamu	MENU ▲ ▼ [Tel. seznam] MENU ▲ ▼ ⌋
Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování	🔊/🔇
Nastavení hlasitosti hlasitého telefonování během hovoru	▼ ▲ ▼ nastavte hlasitost
Předání hovoru na jinou přenosnou část	INT
Interní zpětný dotaz	INT INT
Napsat a poslat SMS zprávu	SMS ▲ ▼ [Nová zpráva] MENU MENU(telefonní číslo) MENU
Přečíst SMS zprávu	SMS ▲ ▼ [Doručené] MENU ▲ ▼ MENU
Poslat znovu SMS zprávu	SMS ▲ ▼ [Odeslané] MENU ▲ ▼ MENU (telefonní číslo) MENU
Smazat všechny SMS zprávy	SMS ▲ ▼ [Smazat vše] MENU MENU

Autorské právo:

Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost MICOS spol. s r.o. a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, ať celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti MICOS spol. s r.o. zakázány.

© 2005 MICOS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

